

Techniczne rady i wskazówki

Czyszczenie zszarzałych desek tarasowych i mebli ogrodowych

W przypadku, gdy deski tarasowe lub meble ogrodowe nie są odpowiednio zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych lub promieni UV, dochodzi do blaknięcia i tzw. „zszarzeń” elementów drewnianych.

Podczas naturalnego procesu patynowania drewna, na skutek działania słońca, dochodzi pod wpływem promieni UV do rozkładu ligniny i pozostałych składników drewna, mających wpływ na wybarwienie. Następnie woda deszczowa wypłukuje ligninę a stojące włókna drewna w połączeniu z powstałymi zabrudzeniami tworzą na powierzchni deski srebrzystą, połyskującą powłokę.

Intensywność zszarzenia jest różna, w zależności od gatunku drewna.

W celu odświeżenia zszarzałego drewna i usunięcia mocno przylegających zabrudzeń zalecamy poniższy sposób postępowania.

Nierozcieńczony LOBA® Deck & Teak Refresh nanieść obficie pędzlem lub szczotką do olejowania na drewno wymagające czyszczenia. Pozostawić na ok.10 minut a następnie rozprowadzić środek szczotką do szorownia wzdłuż rysunku słojów drewna. Podczas szorownia szczotkę płukać w czystej wodzie. Następnie czyszczoną powierzchnię umyć dokładnie czystą wodą lub spłukać używając węża ogrodowego. W przypadku bardzo mocnych zabrudzeń czynność powtórzyć lub pozostawić Deck&Teak Refresh na dłuższy czas.

Po wyschnięciu drewno ponownie zaimpregnować stosując LOBASOL® Deck&TeakOil lub Deck&TeckOil Color. Nałożony olej pozostawić na ok.30 minut, następnie niewchłonięty nadmiar usunąć szmatką. Czynność powtarzać tak długo, aż drewno równomiernie zostanie nasączone olejem.

